

Vigtig information – montering af øjne.

1. Det er vigtigt at stopperen er monteret tæt på øjets bagside – i bund på stilken.
2. Styrk stopperens hold på øjet/stilken, ved at smelte den yderste del af stilken.
3. Se vores video som viser hvordan stilkens endestykke (nemt) smeltes lidt og derefter presses bred.
4. På den måde bliver endestykket bredere end stopperens hul og det bevirker en stor styrkelse af monteringen.
5. Husk **altid** at kontrollere at øje og stopper er intakte, og at monteringen sidder virkelig fast i håndarbejdet.

<https://www.youtube.com/watch?v= ZQv flffyg>

